

Informacije o izdelku v skladu z Uredbo (EU) 2023/826

Izdelek: Plinska kuhalna plošča

Blagovna znamka: Bosch

Identifikator modela: PRP6A6H40

Stanje	Maks. poraba energije (W)	Najdaljše obdobje za samodejno aktiviranje funkcije upravljanja z energijo (minute)
Poraba energije/izklopljen aparat	-	-
Poraba energije v stanju pripravljenosti/zaslon izklopljen	0.5	-
Poraba energije v stanju pripravljenosti/zaslon vklopljen	-	-
Poraba energije v stanju pripravljenosti/omrežje: upoštevajte navodila za uporabo, v kolikor želite izklopiti WiFi funkcijo.	2.0	-
Networked standby if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated	-	--
napotke za aktiviranje in deaktiviranje brezžičnih omrežnih vrat	Pri modelih z brezžičnimi povezavami lahko varčujete z energijo, tako da odklopite omrežne vmesnike, ko niso v uporabi. Več informacij najdete v uporabniškem priročniku.	